



TABELLA COMPARATIVA TAGLIE STANDARD/ MISURE AL COR

TUTA MINIMOTO UOMO

46	48	50	52	54	56	58	60	TAGLIA
84	88	92	96	98	102	106	110	A
72	77	82	87	91	95	99	103	B
43,5	44	44,5	45	45,5	46	46,5	47	C
43	44	45	46	47	48	49	50	D
35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	38,5	E
26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	29,5	F
29	30	31	32	33	34	35	36	G
16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	H
99	99,5	100	100,5	101	102	103	104	I
89	89,5	90	90,5	91	91,5	92	94	L
51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	55	M
75	75,5	76	76,5	77	77,5	78	78,5	N
46/48	48/50	50/52	52/54	54/56	56/58	58/60	60/62	O
36	37	38	39	40	41	42	43	P
22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	Q
40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	R
90	94	98	102	106	110	114	118	S
26	27	28	29	30	31	32	33	T
37	38	39	40	41	42	43	44	U
166	168	170	172	174	176	178	180	V

Come prendere le misure: Per rilevare le misure è necessario l'aiuto di un'altra persona; usare l'apposito metro da sarta; i piloti prenderanno le misure senza paraschiena.

PUNTI CHIAVE :

A - CIRCONFERENZA TORACE : alzare le braccia orizzontalmente, passare il metro sotto le braccia e poi riabbassarle. Se mod. donna tale misura è sopra il seno.

B - CIRCONFERENZA VITA : circondare con il metro il punto vita, facendo attenzione a non sovrapporre cinture o bretelle o altre; andrà collocato all'altezza dell'ombelico e cioè aggiungendo cm.24/25 alla misura N (cm.21/22 per i bambini)

C - LUNGHEZZA VITA : misurare lungo la spina dorsale, appoggiando l'estremità del metro sul collo vertebra, la più sporgente alla base del collo e continuando fino alla fetuccia in vita.

D - PUNTA SPALLE : appoggiare il metro fra le due estremità delle curve alte delle spalle, sul collo della persona (normalmente la mis.spalle è quasi equivalente alla lunghezza vita)

E F - LUNGHEZZA MANICA : Piegare il braccio all'altezza della vita e misurare dalla punta (cuffia) della spalla) della spalla al punto gomito e poi dal punto gomito fino al polso.

I L - LUNGHEZZA PANTALONE : misurare lungo il fianco, partendo dalla fetuccia in vita e con il metro fino a terra e fino all'altezza desiderata (normalmente basta levare 11-12cm.)

N - ALTEZZA CAVALLO : alzare bene i pantaloni in vita e, a gambe chiuse, prendere la misura del cavallo fino a terra (senza togliere le scarpe)

R - INTERNO COSCIA : è una misura molto importante .A persona seduta con gambe molto divaricate prendere la misura dal centro del cavallo al centro del ginocchio interno (di norma è una misura dai 40 ai 43cm. Circa)

S - CIRCONFERENZA FIANCHI : circondare con il metro i fianchi a circa 19/20cm.sotto la linea vita, avendo l'accortezza di non stringere eccessivamente.

V - ALTEZZA PERSONA : misurare l'altezza reale della persona, senza togliere le scarpe.



PO

GLIE

CIRCONFERENZA TORACE
CIRCONFERENZA VITA
LUNGHEZZA VITA
MISURA PUNTA SPALLE
LUNGH.MANICA DA PUNTO SPALLA AL GOMITO
LUNGH.MANICA DA PUNTO GOMITO AL POLSO
CIRCONFERENZA BRACCIO
CIRCONFERENZA POLSO
DA PUNTO VITA A TERRA
LUNGHEZZA DESIDERATA DEL PANTAL.DA PUNTO VITA A CAVIGLIA
DA PUNTO VITA A CENTRO GINOCCHIO
DA CAVALLO A TERRA
CIRCONFERENZA COSCIA (PRESA A CM.25 DAL GINOCCHIO)
CIRCONFERENZA GINOCCHIO
CIRCONFERENZA CAVIGLIA
DA CAVALLO A CENTRO GINOCCHIO INTERNO CON GAMBE DIVARICATE
CIRCONFERENZA BACINO
CIRCONFERENZA AVAMBRACCIO
CIRCONFERENZA POLPACCIO
ALTEZZA PERSONA (CIRCA)

ascell

vrappoi

'5 di

lla prin

fiet

rva a

tinuanc

a dal cent

varicat

i che ve

i del